


INSTALLATION AND CARE GUIDE

CENTERSET LAVATORY FAUCET



Questions, problems, missing parts?

Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Important Information	2	Installation	4
Warranty	2	Care & Cleaning	6
Pre-Installation	2	Troubleshooting	6
Planning Installation.....	2	Service Parts	7
Tools and Hardware Required.....	2		
Package Contents.....	3		

Important Information

- Observe all local plumbing and building codes.
- Cover the drain in your sink to avoid losing parts.
- Review the care and cleaning section included in this guide.

Warranty

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD Glacier for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before you begin to install this product, ensure that all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact customer service for replacement parts.

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED




Channel-Lock Pliers



Safety Goggles





Sealant



(2) Supply lines

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Faucet	1
B	Aerator	1
C	Lock nut	2
D	Main plunger (Preassembled to Drain body (G))	1
E	Rubber washer (Preassembled to Drain body (G))	1
F	Lock nut (Preassembled to Drain body (G))	1
G	Drain body	1

Installation

1 Installing the faucet assembly




CAUTION : Always turn off the water supply before removing an existing faucet or replacing any part of a faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that the water is completely shut off.

- Shut off the water supply.
- Clean off the installation surface.
- Place the faucet (A) through the mounting-holes in the sink.
- Secure the faucet (A) to the sink using the mounting nuts (C) provided .




NOTE: If the sink is uneven, use silicone under the putty plate.




2 Connecting the water supply lines

- Use 1/2 in. I.P.S. faucet connections (2), or use supply line coupling nuts (3) (not included) with a 3/8 in. O.D. ball-nose riser (1).
- Use wrenches to tighten the connections. Do not overtighten.




3 Installing the drain

- Install main plunger (D), rubber washer (E) and drain body (G) above the sink.
- From below the sink, install the lock nut (F).



4 Checking for leaks

- Turn on the water supply to the faucet.
- Use a coin to remove the aerator (B) from the faucet (A).
- Turn the handles on the faucet (A) and allow the hot and cold water to run for at least 1 minute to flush out any debris and identify any possible leaks.
- When finished, turn the water off and replace the aerator (B) with a coin.



Care and Cleaning

This faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by doing the following:


- Clean periodically with a soft cloth.
- Avoid abrasive cleaners, steel wool, and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

Troubleshooting



NOTE: Refer to the service parts section in this manual for a detailed drawing showing the location of the parts listed below.

Problem	Possible Cause	Solution
There are leaks underneath the handle.	The retainer nut has come loose and the O-ring on the cartridge is dirty or damaged.	□ Tighten the retainer nut. □ Clear or replace the O-ring.
The aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	The aerator is dirty or mis-fitted.	□ Remove the aerator and check for debris in the aerator screens. □ Confirm that the rubber washer is properly installed.
The water will not shut off completely.	The rubber seat and spring is dirty or broken.	□ Remove the handle and cartridge to check the rubber seat and spring. □ Clean or replace.
Leaking from sink drain at the base of the sink.	Leaking from sink drain at the base of the sink.	□ Apply additional silicone sealant to the beveled side of the drain ange. □ Retighten and test for leaks.



Part	Description	Part No.
1	Metal handle	A069341
2	Index button	A66G325
3.1	Handle adapter-cold	A66D939C
3.2	Handle adapter-hot	A66D939H
4	Retainer nut & washer	A663629
5.1	Ceramic disc cartridge-cold	A507104N
5.2	Ceramic disc cartridge-hot	A507103N

Part	Description	Part No.
6	Putty plate	A011343NF
7	Lock nut set	A504023
8	Aerator	A553019N
9	Push down assembly	A505218
10	Wrench (H2.5 * 19 mm L * 53 mmL)	A031000NI



Questions, problems, missing parts?


Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

GUÍA DE INSTALACIÓN Y CUIDADO

GRIFO MEZCLADOR PARA LAVABO



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?

Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Glacier Bay por la compra de este grifo. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de contenido

Información Importante	2	Instalación	4
GARANTÍA	2	Cuidado y limpieza	7
Pre-instalación	2	Resolución de fallas	7
planificación de la instalación.....	2	Piezas de repuesto	8
herramientas requeridas.....	2		
Contenido del paquete.....	3		

Información Importante

- ☐ Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- ☐ Tape el desagüe del lavabo para evitar que se pierdan piezas.
- ☐ Lea el apartado Cuidado y Limpieza de esta guía

GARANTÍA

GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Simplemente, devuelva el producto a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD Glacier para más detalles.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar a instalar este producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete. Si hace falta alguna parte o se encuentra dañada, no intente instalar el producto. Póngase en contacto con servicio al cliente para las partes de reemplazo.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Tenaza con ajustes



Gafas de seguridad




Sellador



(2) Líneas de suministro

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Grifo	1
B	Aireador	1
C	Tuerca de seguridad	2
D	Émbolo principal (Preensamblada al cuerpo del desagüe (G))	1
E	Arandela de goma (Preensamblada al cuerpo del desagüe (G))	1
F	Tuerca de seguridad (Preensamblada al cuerpo del desagüe (G))	1
G	Cuerpo del desagüe	1

Instalación

1 Cómo instalar el ensamblaje del grifo




CAUTION : Cierra siempre el suministro de agua antes de quitar un grifo existente o reemplazar cualquier pieza de un grifo. Abre la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegúrate de que el suministro de agua esté completamente cerrado.

- ❑ Cierre el suministro de agua.
- ❑ Si es necesario, retire el grifo viejo y limpie la superficie de instalación.
- ❑ Coloca el ensamblaje del grifo (A) en los orificios de montaje del lavamanos.
- ❑ Asegura el ensamblaje del grifo (A) al lavamanos con las tuercas de montaje (C) incluidas.




NOTE: Si el lavamanos es irregular, usa silicona debajo de la junta .




2 Conexión de las líneas de suministro de agua

- ❑ Usa conexiones de grifos de 1/2" IPS (2) o tuercas de acoplamiento de líneas de suministro (3) (no incluidas) con un tubo montante de bolade diámetro exterior de 3/8" (1).
- ❑ Usa llaves para apretar las conexiones. No aprietes demasiado.




3 Instalación del desagüe

- Instala el émbolo principal (D), la arandela de goma (E) y el cuerpo de desagüe (G) sobre el lavabo.
- Desde abajo del lavabo, instala la contratuercas (F).



4 Comprobación de fugas

- Cierre el suministro de agua al grifo.
- Use una moneda para retirar el aireador (B) del grifo (A).
- Gire las manijas en el grifo (A) y deje que corra el agua caliente y el agua fría durante al menos 1 minuto para desalojar cualquier desecho e identificar cualquier fuga posible.
- Cuando haya terminado, cierre el grifo y vuelva a colocar el aireador (B) con una moneda.



Cuidado y limpieza

Este grifo está diseñado para muchos años de trabajo libre de problemas. Manténgalo como nuevo haciendo lo siguiente:

- Límpielo periódicamente con un paño suave.
- Evite usar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos fuertes ya que opacarán el acabado y anularán su garantía.


Resolución de fallas



NOTA: Consulte en el apartado de piezas de repuesto de este manual el dibujo detallado que muestra la ubicación de las piezas enumeradas.

Problema	Posible causa	Solución
Hay fugas debajo de la manija.	La tuerca retenedora se ha aflojado y el anillo O en el cartucho está sucio o dañado.	□ Apriete la tuerca retenedora. □ Limpie o reemplace el anillo O.
El aireador tiene fugas o tiene un patrón inconsistente de flujo de agua.	El aireador está sucio o no está ajustado correctamente.	□ Retire el aireador y revise en busca de desechos en las mallas del aireador. □ Confirme que la arandela de goma está instalada adecuadamente.
El suministro de agua no se corta por completo.	El asiento de goma y el resorte están sucios o rotos.	□ Retire la manija y el cartucho para revisar el asiento de goma y el resorte. □ Límpielos o reemplácelos.
Goteo del desagüe en la base del lavabo.	Superficie rugosa o irregular del lavabo.	□ Ponga más sellante de silicona en la parte biselada del reborde del desagüe. □ Vuelva a apretar y verifique si sigue habiendo goteo.

TIPO DE MODELO



Pieza	Descripción	Pieza No.
1	Manija de metal	A069341
2	Botón Indicador	A66G325
3.1	Adaptador de la manija-frío	A66D939C
3.2	Adaptador de la manija-caliente	A66D939H
4	Tuerca y arandela del retenedor	A663629
5.1	Cartucho con disco de cerámica-frío	A507104N
5.2	Cartucho con disco de cerámica-caliente	A507103N

Pieza	Descripción	Pieza No.
6	Placa para m asilla	A011343NF
7	Juego de con tratuercas	A504023
8	Aireador	A553019N
9	Ensamblaje de desagüe	A505218
10	Llave (H2.5 * 19 mm L * 53 mmL)	A031000NI



¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas?

Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-855-HD-GLACIER

HOMEDEPOT.COM